


HOESCH

LESELAMPE




Art.-Nr. 69722

DE Leselampe - Montageanweisung
GB Reading lamp - Installation and operation instructions



Anschluss Reading Light:

1. Stecker der Leuchte mit dem Gegenstück an der Verteilerdose verbinden. Verbindung mittels Schrumpfschlauch sichern.
2. Die Zuleitung muß über einen separaten FI-Schalter ($I_{\Delta N} \leq 30\text{mA}$) mit 10A abgesichert werden, der die Anlage allpolig mit einer
3. Sämtliche Elektroarbeiten sind durch eine konzessionierte Elektro-Fachkraft gemäß den geltenden DIN/EN Vorgaben (DIN VDE 0100-701 etc.), den länderspezifischen Vorschriften und den örtlichen EVU-Vorschriften auszuführen!
4. Die Lampe wurde nach den erforderlichen Vorschriften und Schutzarten ausgerüstet, darf aber nicht ins Wasser getaucht werden, um mögliche Beschädigungen zu vermeiden.



Connection Reading Light

1. Connect plug connector of the lamp with the correspondent of the junction box.
Protect the connection with the help of shrinking hose.
2. The supply line must be protected with the help of a separate RCD (I D N L 30mA) with 10A, that disconnects the system all poles with the contact gap of min. 3mm.
3. All works must be done by a concessionary qualified specialist, in accordance with effective DIN/EN standards, country specific regulations and local Electricity Board regulations.
4. The reading light is equiped according to essential standards and protection systems.
Don't immerse the reading light in water to protect possible damages.

HOESCH Design GmbH
Postfach 10 04 24
D-52304 Düren
Tel.: +49 (0) 24 22/54-0
Fax: +49 (0) 24 22/54-540
E-Mail: info@hoesch.de
www.hoesch-design.com

HOESCH Sanitär AG
Industriestraße 4
CH-4658 Däniken
Tel.: +41 (62) 2 88 77 00
Fax: +41 (62) 2 88 77 01
E-Mail: info@hoesch-ag.ch
www.hoesch-design.com

DE/GB SP 04/14 Art.-Nr. 117763

Alle Maßangaben in mm! Technische Änderungen vorbehalten!

All dimensions in mm! Subject to technical alterations!